

Kapitel 20

Software Update

Das Software Update Menü befinden sich in dem Menü Konfiguration. Dazu wird ein USB-Stick benötigt.





Achtung:

Der Akkustand für das Software Update sollte mindestens 30 % betragen oder es muss ein externes Netzteil angesteckt werden.

Anleitung zum Softwareupdate

- Die Software von www.kws-electronic.de runterladen.
- USB-Stick an den Computer anschließen
- Die Datei auf den USB-Stick Entpacken.
- USB-Stick aus dem PC entfernen.
- Das Gerät einschalten.

- Den Button  betätigen, dann 
- USB-Stick an das Gerät anschließen.

- Update wählen: 



Achtung:

Das Gerät, während des Software Updates nicht ausschalten!

Der Software Update dauert ca. 10 min. Nachdem Software Update fragt das Gerät nach einem Neustart. Dann wird die Software in das Gerät hereingeladen.