

# SOFTWARE HISTORY<sup>307</sup>

<b>Ab Softwarestand (Version)</b>	<b>V .. 02 a</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Nach Werkseinstellung erscheint im SAT-Bereich die HF.</li><li>- Messdatenspeicher (Datalogger) möglich.</li></ul>
	<b>V .. 03 a</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Unterstützt im SAT-Bereich DVB-S2.</li><li>- Messdatenspeicher (Datalogger) um 1 Spalte (Speicherplatz) erweitert.</li></ul>
	<b>V .. 04 a</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- UNICABLE-Befehle integriert</li></ul>

<b>As of software version (version)</b>	<b>V .. 02 a</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- RF.is visible after factory setting</li><li>- Datalogger is enabled.</li></ul>
	<b>V .. 03 a</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Supports in SAT-Range DVB-S2.</li><li>- Datalogger expanded by 1 column (memory location) .</li></ul>
	<b>V .. 04 a</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- UNICABLE order integrates</li></ul>